

ステージ楽器

■Guitar Amp

HEAD: Marshall / JVM210H+F.S
Marshall / VALVESTATE

CABI: Marshall / 1960 (BOTTOM) × 2
COMBO: Roland / JC 120 (COMBO)

■Bass Amp

HEAD: Hartke / HA3500

CABI: Ampeg / SVT-810E (BOTTOM)

■Drum Set

Pearl / VISION (MAPLE)

Kick 22" / Tom12" / Tom13" / F.Tom16" / Snare14"
SABIAN / B8 :HH14" / 16" / 18" / Ride 20"
Pedal/Throne/Stands/

■Others

Roland / JUNO-D(61 鍵)
Keyboard stand × 2
譜面台 × 2

PA 機材

■Mixer

BEHRINGER-X32
iPad air

■Front Speaker

JBL × 4(2445J/E140)
JBL SRX828S(Sub Woofer)

■Monitor Speaker

Electro Voice / FM1502ER × 4(Front)
Electro Voice / FM1502ER × 1(Dr)+2(SUB)

■EFFECT

YAMAHA SPX990 × 1

■Cross Over

dbx / 234xs

■Power Amp

Front Speratek : CREST / CA6
YAMAHA / P3500S
QSC / GX5

Sub Woofer: AMCRON / CE4000
Monitor: YAMAHA / P4500:2

■D.I

dbx / db10
RADIAL / PRO D2
BOSS / DI-1 × 4

■MIC

SHURE / SM58 × 7 AUDIO TECHNICA / AE6100 × 2
SHURE / SM57 × 6 FOSTEX / MC10ST × 2
SHURE / β52-A BEHRINGER / C-2 × 2
SHURE / PG52 E.V / PL35 × 3
SHURE / β58 Classic Pro / CM58DR × 5
SENHEISER / e-945
SENHEISER / e-901
CUSTOM TRY / CM2000 × 5(スイッチ付)

照明機材

■Dimmer

Lite-Puter(12ch × 20A) DX-1220D

■Operator

ADJ / SCENE SETTER 48
※24Chase × 4Page

■Other

SMOKE:ANTARI / Z800-2
STROBE:STAGE EVOLUTION / MAXI STROBE2
GENI / FL075A
MIRROR BALL:American DJ / MB30
DISCO LIGHT:American DJ / AGGRESSOR TRI LED

■Par 56(300W)

Back / 18 灯 / 5 回路
Side / 8 灯 / 3 回路

■Front Pin

3 灯 / 3 回路

■ミニブル

2 灯 / 1 回路

ステージ楽器用電源 :20A × 3 回路 (アース付)
ステージ寸法等は別紙平面図にて。